

Uživatelská příručka SmartComfort365

Vítejte v systému Smart 365


SMART **365**

Uživatelská příručka

Vítejte

V této příručce se dozvíte základní informace o tom, jak používat systém SmartComfort 365, jak měnit předvolby a nastavení, jak nastavit týdenní plánování teplot v místnostech, jak šetřit energii a jak ovládat systém na dálku.

Obrazovka



Jak na...

přístup do seznamu místností -> klepněte na kruh
výběr provozního režimu zón -> volte mezi Doma, pryč, dovolená, vypnuto
další nastavení -> posuňte dolů
přesun do jiných zón -> posuňte doprava/doleva
prohlížení oznámení a upozornění -> klepněte na ikonu oznámení
kontrolu sítě -> klepněte na ikonu sítě
přístup k nastavení předvoleb -> klepněte na ikonu nabídky

Hlavní nastavení na první obrazovce:

doma



Podle vašeho nastavení bude systém udržovat požadovanou teplotu v každé místnosti

pryč



Šetříte energii, zatímco nejste doma. Teplota se sníží na nižší úroveň. Tento režim můžete aktivovat buď ručně výběrem možností na displeji, nebo automaticky nastavením zapnutého geofencingu v aplikaci.

dovolená




Nastavte systém tak, aby šetřil energii, zatímco jste pryč, a dosáhl požadované teploty těsně před návratem domů

vypnuto



Vypněte všechny místnosti. Ochrana proti zamrznutí se postará o vaši instalaci v režimu vytápění.

Přehled místností: snadno si prohlédnete stav každé místnosti.




Název místnosti:

Klepnutím na místnost upravíte nastavení místnosti

Typ místnosti:

Každé místnosti je přiřazen určitý typ a jsou přednastaveny typické úrovně komfortu. Typ místnosti můžete změnit na jiný nebo upravit nastavení místnosti podle svých preferencí.



Podrobnosti o místnosti:

zkontrolovat aktuální údaje a upravit nastavení místnosti, jako jsou název a režim.

Automaticky: požadovaná teplota se řídí plánováním

Manuálně: nastavení pevné nebo dočasně požadované hodnoty

Vypnuto: vypnutí pouze této místnosti (aktivní funkce Antifreeze), ostatní místnosti nebudou ovlivněny



Čas pro večírek:

tento režim udržuje v místnosti příjemnou teplotu i po jeho plánované deaktivaci

Ranní ptáče:

tento režim aktivuje místnost okamžitě, pokud se ráno probudíte dřív

Dobrou noc:

tento režim aktivuje úroveň nočního komfortu dřív, pokud jdete spát dřív než obvykle

Plánování

Jste připraveni?
V režimu vytápění nastavte požadované cílové teploty.


20.5	19.0	18.5
Komfort	Eko	Noc
		

Progress indicator: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komfort:
Nastavte teplotu, která vám vyhovuje

Eko:
Udržujte v místnosti nižší teplotu, zatímco jste pryč nebo nepotřebujete komfortní teplotu. To vám pomůže ušetřit energii.

Noc:
V místnostech, které přes noc nepoužíváte, nastavte základní teplotu.





Pro každou místnost můžete nastavit jinou úroveň teploty.

Pro každou místnost můžete definovat až 7 časových intervalů. Každý časový interval lze nastavit na cílové úrovně Komfort nebo Eko.

Chcete-li plánování upravit, klepněte na ikonu a přetáhněte ji.

Od 10:30 ▾
Do 11:30 ▾



ZPĚT POUŽÍT


Noční interval

Chcete-li přidat nový časový interval, klepněte na plánování a definujte čas začátku/konce.

Plánování (automatický režim)



Denní plán můžete zkopírovat do jiných dnů: vyberte den (ikona dne) a klepněte na symbol Kopírovat na pravé straně. Vyberte, do kterých dnů se má plán zkopírovat, a potvrďte.



Místnost 1 (vybraná) ✓	Místnost 2
Místnost 3	Místnost 4
Místnost 5	Místnost 6
Místnost 7	Místnost 8

Denní plánování můžete zkopírovat do jiných dnů:

vyberte den (ikona dne) a klepněte na symbol Kopírovat na pravé straně. Vyberte, do kterých dnů se má plánování zkopírovat, a potvrďte.

Manuální nastavení



Manuální nastavení teploty - stálé:
tento režim udržuje v místnosti konstantní teplotu



Manuální nastavení teploty - dočasné:
tento režim udržuje v místnosti konstantní teplotu až do určeného času
Poté se místnost bude řídit plánováním.

Čas



Předvolby

The screenshot shows the 'Předvolby' (Settings) application. On the left, there is a sidebar with four menu items: 'Obrazovka' (Display), 'Jazyk' (Language), 'Časové údaje' (Date & Time), and 'Nastavení místnosti' (Location Settings). The 'Jas' (Brightness) section is selected and shown on the right. It includes the title 'Jas' with the subtitle 'Vysoký' (High), a slider control, and two toggle switches: 'Snímač pohybu' (Motion sensor) and 'Tmavé pozadí' (Dark background).

Jas: nastavení intenzity podsvícení. Automatický režim zvýší jas při přiblížení k displeji.

Detekce pohybu:

Při přiblížení se zapne displej, jinak zůstane vypnutý.

Spořič obrazovky:

Vyberte si z různých užitečných spořičů obrazovky

Tmavé pozadí:

zvolte tmavé nebo modré stínování

The screenshot shows the 'Předvolby' (Settings) application. On the left, there is a sidebar with four menu items: 'Obrazovka' (Display), 'Jazyk' (Language), 'Časové údaje' (Date & Time), and 'Nastavení místnosti' (Location Settings). The 'Jazyk' (Language) section is selected and shown on the right. It includes the title 'Jazyk' with the subtitle 'Anglicky' (English), and a list of three language options: 'Anglicky' (English), 'Finsky' (Finnish), and 'Italsky' (Italian), each with a radio button.

Jazyky:

Nastavte preferovaný jazyk.


The screenshot shows the 'Předvolby' (Settings) application. On the left, there is a sidebar with four menu items: 'Obrazovka' (Display), 'Jazyk' (Language), 'Časové údaje' (Date & Time), and 'Nastavení místnosti' (Location Settings). The 'Časové údaje' (Date & Time) section is selected and shown on the right. It includes the title 'Časové údaje' with the subtitle 'Spravujte systémové datum a čas' (Manage system date and time), and a list of four time-related settings: 'Automat. datum a čas' (Automatic date and time), 'Použití 24hod. formátu' (Use 24-hour format), 'Výběr časového pásma' (Select time zone), and 'Letní čas' (Daylight saving time), each with a toggle switch.

Datum-čas:

Displej dokáže načíst datum a čas z internetu, pokud je k dispozici

Vyberte si mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým formátem času.

Můžete také vybrat časové pásmo a povolit možnost korekce letního času.



Nastavení typu místnosti: Každé místnosti je přiřazen určitý typ a jsou přednastaveny typické teploty. Typ místnosti můžete změnit na jiný nebo upravit nastavení místnosti podle svých preferencí.



Nastavte název a typ místnosti. Nastavte místnost jako preferovanou, aby se v přehledu místností zobrazovala jako první. Plánování místnosti můžete také resetovat na výchozí nastavení typu místnosti.

← Clou ×

Párování
Správa párování zařízení

Předplatné
Zkontrolujte své předplatné

Stav párování
Není spárováno

Spustit párování
Spárujte toto zařízení

Nastavte název a typ místnosti. Nastavte místnost jako preferovanou, aby se v přehledu místností zobrazovala jako první. Plánování místnosti můžete také resetovat na výchozí nastavení typu místnosti.

← Spuštění párování ×

Stáhněte si aplikaci Smart365 dostupnou v online obchodech a zaregistrujte své zařízení!

Spárovat



← Cloud ×

Párování
Správa párování zařízení

Předplatné
Zkontrolujte své předplatné

Datum aktivace
31/01/2019


Datum vypršení platnosti
31/01/22

Obnovení předplatného
Vložte kód obnovení

Do data vypršení platnosti se můžete registrovat, přistupovat k online službám (např. aplikace, webový portál) a používat je. Vaše zařízení může mít období předplatného již předplacené. Chcete-li předplatné obnovit, požádejte svého prodejce o kupón na obnovení předplatného nebo navštivte stránku mysmart365.app pro více informací. Poté vyberte možnost Obnovit a vložte kód pro obnovení předplatného.



Spravujte připojení k domácí síti Wi-Fi. Pokud není k dispozici, můžete zařízení připojit k domácí síti LAN pomocí ethernetového kabelu. Ověřte připojení k síti výběrem možnosti Ověřit síť. Pokud není k dispozici internet, zkontrolujte, že připojení k domácímu směrovači je stabilní a správně nakonfigurované. Pokud je internet dostupný, ale není dostupná služba Cloud, může firewall blokovat určitý port (např. 8883)



Pravidelně kontrolujte aktualizace softwaru a odsouhlaste jejich instalaci, aby bylo zařízení neustále aktualizováno a umožňovalo nové funkce.

Zámek obrazovky

← Zámek ×

Uzamčení zařízení
Klepnutím sem zařízení uzamknete

Připomenutí kódu
Zadejte připomínku, která vám pomůže zapamatovat si kód pro odemčení.

Automatický zámek
Zamkne obrazovku při spuštění spojiče obrazovky

Můžete zabránit přístupu neoprávněným osobám k displeji a konfiguraci prostředí. Zadejte připomínku, která vám pomůže zapamatovat si heslo pro odemčení.

← Odemykací kód ✓

Heslo Znovu vložte heslo

1	2	3	4	5	↶
6	7	8	9	0	✓

Alarmy a oznámení

← Alarmy a oznámení ×

1 11/02/19 09:07
Základna 407132 není dostupná

1 Oznámení
Nová aktualizace

Zařízení rekapituluje seznam oznámení (zelená ikona) a alarmové stavy (červená ikona), které by mohly uživatele zajímat.

Zatímco oznámení by si měl uživatel přečíst, alarmové zprávy se zobrazují pouze tehdy, když alarmový stav trvá.

Systém není spuštěn

Displej je napájen, ale momentálně je pozastaven. Obvykle tento stav vzniká při údržbě (na místě nebo při vzdálené asistenci)

Základna „název_základny“ není dostupná

Displej nemůže komunikovat s modulem Základny. Pokud tento stav přetrvává déle než 30 minut, ověřte, zda jsou všechny součásti systému napájeny. Poté nechte elektrické připojení (sběrnici) ověřit kvalifikovanou osobou. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce a požádejte ho o pomoc: v žádosti uveďte sériové číslo displeje.

Senzor místnosti „název_místnosti“ není dostupný

Modul Základny nemůže komunikovat s jedním ze svých senzorů. Pokud tento stav přetrvává déle než 30 minut, ověřte, zda jsou všechny součásti systému napájeny. Poté nechte elektrické připojení (sběrnici) ověřit kvalifikovanou osobou. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce a požádejte ho o pomoc: v žádosti uveďte sériové číslo displeje.

Odstranění párování

Pomocí funkce „Ukončit párování“ můžete párování zařízení odebrat. Tímto způsobem můžete zabránit tomu, aby si zařízení vyměňovalo provozní data s cloudovými službami, pokud již bylo zařízení SmartComfort 365 dříve spárováno s jiným uživatelským účtem. Pro spárování zařízení s uživatelským účtem je třeba zadat bezpečnostní kód PUK, který najdete na obalu výrobku nebo o něj požádejte asistenční službu prodejce. Předplatné online služeb

Služba

Online služby (webový portál, aplikace, hlasové ovládání) jsou pro zařízení dostupné v rámci podmínek platnosti pro online služby. Proto je stanoven termín (vypršení platnosti předplatného), po jehož uplynutí je nutné platnost předplatného prodloužit zakoupením kupónu. Kód obsažený v kupónu je třeba zadat do zařízení po výběru položky nabídky Obnovit předplatné.

Sít'

V nabídce Sít' je možné spravovat připojení zařízení k dalším službám, jako jsou online služby a servery domácí automatizace. Je také možné zkontrolovat stav připojení k online službám, aby se usnadnila identifikace případných problémů se sítí. Dále je možné spustit vyhledávání aktualizací softwaru, aby bylo zařízení aktualizováno a kompatibilní s nejnovějšími službami a funkcemi.

WiFi: můžete vyhledat dostupné sítě WiFi v okolí. Zkontrolujte, že signál sítě WiFi je dostatečně silný; pokud signál sítě WiFi není ve stavu „dobrý“ nebo „výborný“, doporučujeme vám, abyste se přiblížili k routeru WiFi a odstranili všechny kovové předměty, které by mohly zeslabovat signál sítě. Nepřipojujte se k veřejné síti Wi-Fi.

Ethernet: jako alternativu k připojení WiFi lze použít kabelové ethernetové připojení.

Chcete-li používat online služby, musíte zařízení připojit k síti WiFi (kompatibilní se standardem IEEE802.11 b/g 2,4GHz) nebo k ethernetové síti LAN. V případě problémů s připojením použijte funkci Zkontrolovat připojení a nahlédněte do sekce Často kladené dotazy na mysmart365.app.

Pokud hledáte informace o propojení s možným serverem pro domácí automatizaci, podívejte se do sekce Často kladené dotazy na mysmart365.app.

Softwarové licence

Zařízení obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem, více informací naleznete na následujícím odkazu:
<https://info.mysmart365.app/OSScompliance.html>

Bezpečnost

Po skončení životnosti by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním nebo běžným odpadem. Měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrácen dodavateli k likvidaci.

